

開口率計算書

建築物の名称: (仮称)〇Δマンション

内は設計時に記入してください。
 内は施工時に記入してください。
 居室面積は、小数点第2位まで入力してください。
 開口寸法には、小数点第3位まで入力してください。

設計評価を検査する際に「ツール」-「保護」-「シートの保護」でシートを保護してください
 シートを保護すると工事管理者が記入する欄のみ、入力できるようになります

一般的には、2~3%で設定します

設計者: ○〇一級建築士事務所

工事管理者: □□建設株式会社

記載例
A・B・Cタイプの場合

設計値と表示値の差: 2%

※表示値が「0%」となる場合、評価書では「0%以上」と表示します。
 「-」は開口なしを表しています。
 例) 設計値と表示値の差が2%の場合
 設計値0%超~3%未満→表示値0%

番号	住戸番号	階	住戸タイプ	居室床面積(㎡) 上段:設計、下段:施工					開口面積																					開口面積計(㎡)	開口率(%)	方位別開口比(%) 上段から、設計値、表示値、施工値																							
				居室名					北					東					南					西					真上					北	東	南	西	真上																	
				LD	洋室(1)	洋室(2)	K	合計	建具記号	設計寸法 W(m) H(m)	建具記号	施工寸法 W(m) H(m)	合計(㎡)	建具記号	設計寸法 W(m) H(m)	建具記号	施工寸法 W(m) H(m)	合計(㎡)	建具記号	設計寸法 W(m) H(m)	建具記号	施工寸法 W(m) H(m)	合計(㎡)	建具記号	設計寸法 W(m) H(m)	建具記号	施工寸法 W(m) H(m)	合計(㎡)	建具記号			設計寸法 W(m) H(m)	建具記号	施工寸法 W(m) H(m)	合計(㎡)	建具記号	設計寸法 W(m) H(m)	建具記号	施工寸法 W(m) H(m)	合計(㎡)															
1	101		A	22.7	9.72	8.13	4.81		45.36	AW-3	1.800 1.350	AW-3	1.790 1.300		2.43																						16.05	35%	15%	-	57%	27%	-												
									0						2.32																							15.46	0%	15%	-	57%	27%	-											
2	102 104		B	24.5	10.11	8.51	4.81		47.93	AW-3	1.800 1.350	AW-3	1.790 1.300		2.43																									11.67	24%	20%	-	79%	-	-									
									0						2.32																										11.17	0%	20%	-	79%	-	-								
3	103		C	24.5	9.72	0	4.81		39.03																																9.24	23%	-	-	100%	-	-								
									0						0																											8.85	0%	-	-	100%	-	-							
4	105		D	22.7	9.72	8.13	4.81		45.36	AW-3	1.800 1.350	AW-3	1.790 1.300		2.43	AW-5	0.910 2.150	AW-5	0.900 2.100																									16.05	35%	15%	27%	57%	-	-					
									0						2.32	AW-7	1.800 1.350	AW-7	1.800 1.350																										15.49	0%	14%	27%	7%	-	-				
5									0																																					0	0%	-	-	-	-	-			
6									0																																						0	0%	-	-	-	-	-		
7									0																																							0	0%	-	-	-	-	-	
8									0																																							0	0%	-	-	-	-	-	
9									0																																							0	0%	-	-	-	-	-	
10									0																																								0	0%	-	-	-	-	-

タイプ毎居室面積を記入します

タイプ毎、「建具表(設計)で作成した」該当する建具記号を入力します

建具記号を入力すると寸法が表示されます

タイプ毎、「建具表(設計)で作成した」該当する建具記号を入力します

建具記号を入力すると寸法が表示されます

タイプ毎、「建具表(設計)で作成した」該当する建具記号を入力します

建具記号を入力すると寸法が表示されます

タイプ毎、「建具表(設計)で作成した」該当する建具記号を入力します

建具記号を入力すると寸法が表示されます

タイプ毎、「建具表(設計)で作成した」該当する建具記号を入力します

タイプ毎、「建具表(設計)で作成した」該当する建具記号を入力します

単純開口率、方位別開口比が自動計算されます
この欄が表示値です

建具表(施工)に入力後隣の欄に建具記号を入力すると施工値が自動計算されます